



Platzierungsvorschläge Cargo Worker-Jeans e.s.concrete		Standardmaße (Breite x Höhe in cm)		
Nr	Platzierung	Direkt- einstickung	Stick- emblem	Transfer- druck
48	Linke Hosentasche	–	10 x 3,5	10 x 3,5
49	Linker Oberschenkel senkrecht	3 x 22	–	3 x 22
50	Unter linker Hosentasche	–	10 x 5	10 x 5
55	Linke Kniepolstertaschenpatte	10 x 3	10 x 3	–
56	Linkes Schienbein	–	–	5 x 15
58	Rechter Oberschenkel senkrecht	3 x 12	–	3 x 12
59	Unter rechter Hosentasche	10 x 4,5	10 x 5	10 x 5
61	Rechte Kniepolstertaschenpatte	10 x 3	10 x 3	–
62	Rechtes Schienbein	–	–	5 x 15
66	Linke Gesäßtasche	10 x 4,5	10 x 5	10 x 5
68	Linke Wade	–	–	5 x 15
71	Rechte Gesäßtaschenpatte	10 x 2	10 x 2	–
72	Rechte Wade	–	–	5 x 15
155	Linke Patte Oberschenkeltasche oben	10 x 2	10 x 2	–
156	Linke Patte Oberschenkeltasche unten	–	8 x 2	–

Platzierungsvorschläge Cargo Worker-Jeans e.s.concrete		Standardmaße (Breite x Höhe in cm)
Nr	Platzierung	Denim Laser
56	Linkes Schienbein	15 x 19
62	Rechtes Schienbein	15 x 29
68	Linke Wade	15 x 25
71	Rechte Gesäßtaschenpatte	10 x 2,5
72	Rechte Wade	15 x 25
94	Auf Zollstocktasche	2,8 x 6
155	Linke Patte Oberschenkeltasche	14,5 x 2
158	Handytasche	8,7 x 8,2
159	Schubtasche rechts	6,7 x 4,5
160	Schubtasche links	6,7 x 4,5
163	Über Gesäßtasche links	7,3 x 1,3
172	Tasche/Zollstocktasche	4 x 4
173	Hosenbund seitlich links vor Gürtelschleufe	3,6 x 2,5
174	Hosenbund seitlich links hinter Gürtelschleufe	15 x 2,8
175	Hosenbund seitlich rechts vor Gürtelschleufe	3,6 x 2,5

Denim Laser nur auf der Artikelfarbe stonewashed möglich!

DENIM LASER EXKLUSIV FÜR DEUTSCHLAND ERHÄLTlich!