



Proposte di posizionamento Salopette e.s.industry		Misure standard (Larghezza x altezza in cm)		
N.	Posizionamento	Ricamo diretto	Stemma ricamato	Stampa a trasferimento
52	Patta sinistra tasca sulla coscia	10 x 2	10 x 4	—
56	Tibia sinistra	—	—	5 x 10
58	Coscia destra verticale	3 x 22	—	5 x 20
59	Sotto tasca destra pantaloni	10 x 8	10 x 10	10 x 10
60	A destra sopra il ginocchio	10 x 8	10 x 10	10 x 10
62	Tibia destra	—	—	5 x 10

Proposte di posizionamento Salopette e.s.industry		Misure standard (Larghezza x altezza in cm)		
N.	Posizionamento	Ricamo diretto	Stemma ricamato	Stampa a trasferimento
66	Tasca posteriore sinistra	—	10 x 5	10 x 5
68	Polpaccio sinistro	—	—	10 x 30
72	Polpaccio destro	—	—	10 x 30
74	Tasca pettorina	10 x 3	10 x 5	10 x 6
76	Patta tasca pettorina centrale	10 x 2	10 x 2	—
77	Connettore pettorina e bretelle	10 x 4,5	10 x 5	10 x 5



Per il lavaggio industriale consigliamo i nostri speciali stemmi per trasferimento industriale. Saremo lieti di aiutarti anche telefonicamente.