

SALOPETTE E.S.ACTIVE*



STRAUSS



Proposte di posizionamento Salopette e.s.active		Misure standard (Larghezza x altezza in cm)		
N.	Posizionamento	Ricamo diretto	Stemma ricamato	Stampa a trasferimento
49	Coscia sinistra verticale	3 x 22	—	5 x 25
50	Sotto tasca sinistra pantaloni	—	10 x 5	10 x 5
52	Patta sinistra tasca sulla coscia	10 x 3	10 x 3	—
56	Tibia sinistra	3 x 10	—	5 x 10
58	Coscia destra verticale	3 x 22	—	10 x 25
59	Sotto tasca destra pantaloni	10 x 4,5	10 x 5	10 x 5
60	A destra sopra il ginocchio	10 x 4,5	10 x 5	10 x 5
62	Tibia destra	3 x 10	—	5 x 10
65	Inserto coscia destra	2,5 x 6	—	2,5 x 15
66	Tasca posteriore sinistra	10 x 4,5 ^{a)}	10 x 5	10 x 8
68	Polpaccio sinistro	3 x 20	—	10 x 30
70	Tasca posteriore destra	10 x 4,5 ^{a)}	10 x 5	10 x 5
72	Polpaccio destro	3 x 20	—	10 x 30
74	Tasca pettorina	10 x 5 ^{b)}	10 x 5	10 x 10
75	Sopra tasca pettorina	10 x 2	10 x 2	10 x 2
76	Patta tasca pettorina centrale	8 x 2	10 x 2	—
77	Connettore pettorina e bretelle	10 x 5	10 x 5	—
94	su tasca per metro pieghevole	—	—	2 x 7

^{a)} Il posizionamento n. 66+70 è possibile solo dalla taglia articolo 48.

^{b)} Il posizionamento n. 74 non è possibile sulle taglie articolo 24, 44, 46, 90 e 94.

*Esempio di colore/applicazione di pubblicità possibile su tutti i colori articolo!
L'immagine è meramente illustrativa.